




## DRAIN

Questo **esclusivo** sistema Rosenfire permette lo svuotamento dell'acqua residua dalle pompe a membrana (ed anche a pistoncini), dalle tubazioni e dai tubi naspi evitando ghiacciamenti normali nel periodo invernale, le quali, causano rotture.

Il **sistema DRAIN** funziona tramite un compressore (azionato dalla batteria del modulo e/o del veicolo) posizionato sul telaio della motopompa ed un bottone posizionato sul pannello della stessa il quale, premuto aziona appunto, il compressore con relativa immissione d'aria nel circuito che svuota tutta l'acqua residua.

